

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für
YAMAHA XV 750 SE

Bestell-Nr. 650.414

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Sechskantschrauben M 6 x 16	4 Schloßschrauben M 6 x 16
2 Sechskantschrauben M 6 x 30	2 Aludistanzen 18 x 6,5 x 13
8 selbstsichernde Muttern M 6	12 U - Scheiben 6,4
2 Aluscheiben 25 x 11 x 15	1 Kunststoffscheibe 30 x 9 x 4
1 Sechskantschraube M 8 x 25	2 Sechskantschrauben M 10 x 40
1 selbstsichernde Mutter M 8	2 selbstsichernde Muttern M 10
4 U - Scheiben 10,4	2 U - Scheiben 8,4

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Es ist möglich, den Gepäckträger zu montieren und den Original-Alubügel, der um das Sitzbankende verläuft, zu belassen. Der Alubügel kann aber auch demontiert werden und entfallen.

Wird der Alubügel entfernt, dann werden die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger in den oberen der beiden Bohrungen, an denen vorher der Alubügel befestigt war, verschraubt. Wird der Alubügel belassen, so muß er beidseitig an der Innenseite 4 mm tief ausgespart werden, weil die Laschen der Kofferträger zwischen Alubügel und Rahmen montiert werden. Bei entferntem Alubügel werden in die hinteren Bohrungen von der Radseite her die Sechskantschrauben M 10 x 40 eingesteckt, darüber kommen von außen die Aludistanzen 25 x 11 x 15 und darüber werden die seitlichen Laschen der Kofferträger montiert.

Wird der Alubügel belassen, so muß er an der Außenseite im Radius etwas nachgearbeitet werden, damit die Laschen der Kofferträger flächig anliegen. Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Die Bohrung dem Kotflügel anreißen und bohren. Zwischen Lasche und Kotflügel wird eine Kunststoffscheibe 30 x 9 x 4 zwischengefügt. Zur Verschraubung eine Sechskantschraube M 8 x 25 verwenden.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den hinteren Befestigungsbohrungen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert, vorne wird zwischen Befestigungslasche der Kofferträger und Gepäckbrücke jeweils eine Aludistanz 18 x 6,5 x 13 zwischengeschoben. Zur Befestigung jeweils die Sechskantschraube M 6 x 30 verwenden.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

